

## Návod na údržbu

Rozhodli jste se pro výrobek s povrchem vysoké kvality. Dodržujte následující pokyny pro údržbu.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody na výrobku vzniklé nesprávnou údržbou a manipulací.

### Pokyny pro údržbu sanitárních keramik

- Používejte běžné čisticí prostředky pouze při dodržení příslušných pokynů výrobce.
- Dbejte na to, aby WC sedátko, sedátko bidetu nebo víko pisoáru byla během působení čisticích prostředků otevřená či odmontovaná.
- Čisticí prostředky obsahující chlor, s brusným nebo abrazivním účinkem používejte výhradně při výskytu silných usazenin.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem kyselin ani leptavé čisticí prostředky.
- Nepoužívejte pro čištění žádné ostré nebo špičaté předměty.

Znečištění	Opatření týkající se údržby
Pro denní čištění	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte tekuté, jemné čisticí prostředky a vodu.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul>
V případě těžkých znečištění	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte obecně vhodné čisticí prostředky pro sanitární keramiku nebo jemné abrazivní čisticí mléko.</li> <li>▶ Případné vápenné usazeniny odstraňte pomocí jemného octového čističe.</li> <li>▶ Povrch očistěte vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul>
Při výskytu silných usazenin	<p>Organické usazeniny (hnědé až černé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Postižená místa vyčistěte běžným chlorovým čističem. Dodržujte přitom údaje od výrobce čisticího prostředku. Doba působení chlorového čističe však smí činit maximálně 2 hodiny.</li> <li>▶ Povrch očistěte vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul> <p>Křemičité usazeniny (šedé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mikrovláknovou utěrku navlhčete běžným čističem sklokeramiky.</li> <li>▶ Postižená místa vyčistěte krouživými pohyby. Křemičité usazeniny jsou velmi odolné, proto může být nezbytné čištění vícekrát opakovat.</li> <li>▶ Povrch očistěte vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul>