

Návod na údržbu

Rozhodli jste se pro výrobek s povrchem vysoké kvality. Dodržujte následující pokyny pro údržbu.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody na výrobku vzniklé nesprávnou údržbou a manipulací.

Pokyny pro údržbu sanitárních keramik

- Používejte běžné čisticí prostředky pouze při dodržení příslušných pokynů výrobce.
- Dbejte na to, aby WC sedátko, sedátko bidetu nebo víko pisoáru byla během působení čisticích prostředků otevřená či odmontovaná.
- Čisticí prostředky obsahující chlor, s brusným nebo abrazivním účinkem používejte výhradně při výskytu silných usazenin.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem kyselin ani leptavé čisticí prostředky.
- Nepoužívejte pro čištění žádné ostré nebo špičaté předměty.

Znečištění	Opatření týkající se údržby
Pro denní čištění	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte tekuté, jemné čisticí prostředky a vodu. ▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
V případě těžkých znečištění	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte obecně vhodné čisticí prostředky pro sanitární keramiku nebo jemné abrazivní čisticí mléko. ▶ Případné vápenné usazeniny odstraňte pomocí jemného octového čističe. ▶ Povrch očistěte vodou. ▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
Při výskytu silných usazenin	<p>Organické usazeniny (hnědé až černé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Postižená místa vyčistěte běžným chlorovým čističem. Dodržujte přitom údaje od výrobce čisticího prostředku. Doba působení chlorového čističe však smí činit maximálně 2 hodiny. ▶ Povrch očistěte vodou. ▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. <p>Křemičité usazeniny (šedé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mikrovláknovou utěrku navlhčete běžným čističem sklokeramiky. ▶ Postižená místa vyčistěte krouživými pohyby. Křemičité usazeniny jsou velmi odolné, proto může být nezbytné čištění vícekrát opakovat. ▶ Povrch očistěte vodou. ▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.