


TECE Česká republika, s. r. o.
Prosecká 582/66
190 00 Praha 9 – Prosek
Tel.: +420 266 107 226
Fax: +420 266 107 228

www.tece.cz
info@tece.cz

NÁVOD NA ÚDRŽBU – ovládací tlačítka TECE

Aby si povrch tlačítka zachoval svůj vzhled, žádáme Vás o dodržení následujících pokynů k ošetřování:

- povrch tlačítka utírejte vždy jen jemným hadříkem
- nečistoty z tlačítka odstraňujte nejprve jemným hadříkem
- k čištění viditelného povrchu tlačítka používejte jen teplou vodu
- k čištění skleněného povrchu je možno použít neagresivní mycí prostředek na sklo
- mycí prostředek na sklo nestříkejte přímo na povrch tlačítka
- navlhčete hadřík a nečistoty z povrchu tlačítka odstraňte pouze za mírného přitlačení na čištěnou plochu
- nepoužívejte abrazivní nebo agresivní mycí prostředky a čistící houby



Ing. Petr Ajm
produktový manažer

TECE Česká republika, s. r. o.
Prosecká 582/66, 190 00 Praha 9-Prosek
Tel.: 266 107 226, Fax: 266 107 228
www.tece.cz, email: info@tece.cz
IČ: 25169327, DIČ: CZ25169327

Bankovní spojení
COMMERZBANK AG
Č. účtu: 10500797/6200
IBAN: CZ60 6200 0000
0000 1050 0797
SWIFT kód: COBACZPXXXX

**Vedeno u Městského soudu
v Praze:**
oddíl C, vložka 182410
IČ: 251 69 327
DIČ: CZ251 69 327