



Dôležité upozornenia

K montážnemu návodu

Tento montážny návod je súčasťou sprchovacieho WC Duravit a pred montážou si ho dôkladne prečítajte.

Vysvetlenie signálnych slov a symbolov

NEBEZPEČENSTVO

Opisuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť alebo trvalé následky a preto jej treba zabrániť

OZNÁMENIE

Opisuje škody, ktoré sa netýkajú osôb.



Odkaz na **montážny pokyn** v tejto kapitole

Cieľová skupina a kvalifikácia

Sprchovacie WC a príslušnú vodovodnú prípojku smú montovať iba vyškolení inštalatéri sanity. Elektrickú inštaláciu môžu realizovať iba vyškolení elektroinštalatéri.

OZNÁMENIE

Riziko poškodenia výrobku a/alebo vecných škôd!

- > Bez výnimky rešpektujte inštalačné predpisy miestnych dodávateľov energií, ako aj normy špecifické pre danú krajinu.

OZNÁMENIE

Riziko poškodenia produktu zamrzajúcou vodou!

- > Sprchovacie WC NEINŠTALUJTE v priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo mrazu. Teplota miestnosti by mala byť minimálne 4 °C.

OZNÁMENIE

Riziko poškodenia produktu kondenzujúcou vlhkosťou!

- > Ak bolo zariadenie premiestnené zo studeného do teplého priestoru, nechajte ho niekoľko hodín vypnuté.

Bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom!

- > Jednotlivé komponenty sprchovacieho WC NEDEMONTUJTE!
- > Poškodený sieťový kábel musí vymeniť výrobca, servisné pracovisko výrobcu alebo príslušne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.
- > Zariadenie treba uzemniť podľa predpisov.



Dôležité upozornenia

Montážne pokyny

Pred montážou si prečítajte technické listy predinštalácie. Sú pripravené na stiahnutie na internetovej stránke www.duravit.com.

Inštalačné video kompletného sprchovacieho WC je k dispozícii na duravit.com/mnt_sewa_slim.



Jednoducho na tomu
použite QR kód

1 Kontrola predpokladov pre montáž (obrázok 1)

Montáž keramiky WC s predinštalovaným napájaním sprchovacieho WC vodou a elektrinou je opísaná v samostatnom návode.

- > Uistite sa, že napájania a WC keramika boli inštalované a namontované podľa návodu a predpisov.

19 Nastaviť polohu kovového uchytenia (obrázok 19)

- > V prípade montáže priskrutkovaním pokračujte krokom 22.
- > V prípade montáže prilepením postupujte po krok 21 a potom pokračujte krokom 26.









