

## CZ Vaničkový sifon EAST631-630 + SLIM "ALL BLACK" návod k instalaci:

1. Před instalací se přesvědčte, že balení obsahuje všechny popsané části 1-8.
2. Našroubujte matici (8) společně s těsněním (7) na sifon (1).
3. Vložte těsnění (6) do otvoru uvnitř těla sifonu (1).
4. Usadte těsnění (2) na tělo sifonu (1) a vložte pod sprchovou vaničku.
5. Mezi těsnění a vaničku můžete použít sanitární silikon.
6. Pomocí šroubů (9)\*3ks našroubujte přírubu (4) na tělo (1).  
**Poznámka: Ujistěte se, že je příruba pevně utažena!**
7. Vložte kalíšek (3) do příruby (4) a zatlačte do těla sifonu (1).
8. Nasadte krytku (5) na předem určené body na přírubě (4)

- Čištění:**
- Zvedněte krytku (5)
  - Vyjměte kalíšek (3) z příruby (4) a odstraňte veškeré usazeniny.  
V případě potřeby vyjměte také těsnění (6) a po vyčištění vraťte zpět.  
**POZN.: BEZ TĚSNĚNÍ (6) NEBUDE SIFON FUNGOVAT SPRÁVNĚ!**
  - Po vyčištění postupujte dle bodu 7 a 8 návodu na instalaci.

## SK Návod na inštaláciu vaničkového sifónu EAST631-630 + SLIM "ALL BLACK"

1. Pred inštaláciou sa uistite, že balenie obsahuje všetky opísané časti 1-8.
2. Naskrutkujte maticu (8) spolu s tesnením (7) na sifón (1).
3. Vložte tesnenie (6) do otvoru vo vnútri telesa sifónu (1).
4. Na teleso sifónu (1) nasadte tesnenie (2) a vložte ho pod sprchovú vaničku.
5. Medzi tesnenie a vaničku môžete použiť sanitárny silikón.
6. Pomocou skrutiek (9)\*3ks naskrutkujte prírubu (4) na teleso (1).  
**Poznámka: Uistite sa, že je príruba pevne utiahnutá!**
7. Vložte kalíšok (3) do príruby (4) a zatlačte ho do telesa sifónu (1).
8. Nasadte krytku (5) na vopred určené miesta na prírube (4).

- Čistenie:**
- Zdvihnite krytku (5)
  - Vyberte kalíšok (3) z príruby (4) a odstráňte prípadné usadeniny.
  - V prípade potreby odstraňte aj tesnenie (6) a po vyčistení ho vráťte späť.  
**UPOZORNENIE: BEZ TESNENIA (6) SIFÓN NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ!**
  - Po vyčistení postupujte podľa pokynov v bodoch 7 a 8 návodu na inštaláciu.



