

CZ Vaničkový sifon EASTW001 návod k instalaci

1. Před instalací se přesvědčte, že balení obsahuje všechny popsané části 1-8.
2. Našroubujte matici (8) společně s těsněním (7) na sifon (1).
3. Těsnění je z výroby nalisováno na těle sifonu (1), můžete tedy vložit pod sprchovou vaničku.
4. Mezi těsnění a vaničku můžete použít sanitární silikon.
5. Pomocí utahovacího klíčku (2) našroubujte přírubu (3) na tělo (1).
6. Vložte kalíšek (4) společně s vtokovou trubičkou (5) do příruby (3) a zatlačte do těla sifonu (1).
7. Nasadte krytku (6) na předem určené místo na přírubě (3)

Čištění:

- Vyjměte krytku (6)
- Vyjměte kalíšek (4) a vtokovou trubičku (5) z příruby (3)
- Obě části od sebe oddělte a veškeré usazeniny odstraňte
- Po vyčištění postupujte dle bodu 6 a 7 návodu na instalaci

SK Návod na inštaláciu vaničkového sifónu EASTW001

1. Pred inštaláciou sa uistite, že balenie obsahuje všetky opísané časti 1-8.
2. Naskrutkujte maticu (8) spolu s tesnením (7) na sifón (1).
3. Tesnenie je z výroby nalisované na telo sifónu (1), takže môžete vložiť pod sprchovú vaničku.
4. Medzi tesnenie a vanečku môžete použiť sanitárny silikón.
5. Naskrutkujte prírubu (3) na teleso (1) pomocou uťahovacieho kľúča (2).
6. Vložte kalíšok (4) spolu s výtokovou rúrkou (5) do príruby (3) a vtláčte ho do telesa sifónu (1).
7. Nasadte krytku (6) na vopred určené miesta na prírubu (3).

Čistenie:

- Odstráňte krytku (6)
- Odstráňte kalíšok (4) a výtokovú rúrkou (5) z príruby (3).
- Oddelte obe časti a odstráňte všetky usadeniny
- Po vyčistení postupujte podľa krokov 6 a 7 návodu na inštaláciu



