

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

LIFESTYLEBOARD Spa desky umožňují velkoplošné obložení stěn.

Panely se opracovávají běžně používanými dřevoobráběcími a kovoobráběcími stroji, jako jsou kotoučové pily, přímočaré pily, vrtáky s tvrdokovovými korunkami, děrovky a frézky. Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý a předem upravený na odolnost proti vniknutí vody podle normy pro hydroizolaci.

Nabízíme dva montážní systémy :

## SILIKONOVÁ A PĚNOVÁ PÁSKA

Silikonové a pěnové pásky pro počáteční přilnutí



## DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO

Celý povrch nalepený na lůžku z dvousložkového lepidla



### 1. DEMONTÁŽ

Pokud renovujete, nejprve odstraňte stávající armatury. Než s tím začnete, vypněte vodu a pojistky.



### 2. ZKONTROLUJTE PODKLAD

Zkontrolujte konstrukční požadavky. Podklad musí být dostatečně pevný, rovný a suchý. Velmi savé podklady, jako je omítka nebo sádrovláknité desky, předem ošetřete vhodným penetračním nátěrem a stávající podklad odmastěte.



### 3. MĚŘTE

Změřte všechny potřebné rozměry pro řezání panelů. **TIP:** Profesionál určí referenční čáru a svislé čáry pro spoj panelu pomocí čárového laseru a poté je použije k stanovení zaměřovacích bodů.



### 4. PŘEVOD

Přeneste stanovené rozměry na panely. U vrtaných otvorů jsou vyznačeny středy otvorů. **TIP:** Značka na prouzcích lepicí pásky usnadňuje jejich čtení.



### 5. NAŘEŽTE NA VELIKOST

Přímé řezy je nejlepší provádět s vodítkem a ruční okružní pilou s jemnými zuby s kotoučem z tvrdého kovu. **TIP:** U výřezů předvrtejte a poté vyřežte vykrúžovačkou s jemnými zuby.



### 6. VRTÁNÍ

Otvory pro armatury lze nejlépe vyřezat kruhovou frézou s jemnými zuby o vhodném průměru.



### 7. ZKONTROLUJTE A UPRAVTE

Před připevněním panelu na stěnu zkontrolujte jeho usazení a podle potřeby upravte.



### 8. APLIKUJTE OBOUSTRANNOU PĚNOVOU PÁSKU

Stáhněte ochrannou fólii ze zadní strany panelu. Pro počáteční přilnutí pro lepení panelů silikonem přilepte proužky 2 mm silné pěnové pásky kolem otvorů pro kování. Jedna role zhruba vystačí na panel 1,25 m x 2,5 m.



#### 9. OPRAVTE VODÍTKO HRANY PANELU

Pro zajištění rovnoměrného přechodu mezi panely ve spojích doporučujeme upevnit vodítko okraje panelu na zadní straně vnějšího okraje pomocí oboustranné lepicí pásky.



#### 10. APLIKUJTE SILIKONY

Před lepením stáhněte ochrannou fólii z oboustranné pěnové pásky. Naneste vysoce kvalitní, bezacetátový silikon na zadní stranu panelu. Jedna kartuše vystačí zhruba na panel 1,25 m x 2,5 m.



#### 11. MONTÁŽ

Panel můžete připevnit k povrchu stěny.



#### 12. PŘIDEJTE PANELY

Panel můžete připevnit k povrchu stěny.



#### 13. PŘIPOJTE PANELY POSTUPNĚ



#### 14. TECHNIKA SMĚROVÁNÍ A SKLÁDÁNÍ (NEPLATÍ PRO KŘÍŠŤALOVÝ LESK A SUPERMAT)

Do zadní strany panelů lze frézkou na plech vyfrézovat drážku, která umožňuje přesné ohýbání panelu ručně. Vznikne tak uzavřený vnější okraj.



#### 15. TECHNIKA SMĚROVÁNÍ A SKLÁDÁNÍ



#### 16. VYPLŇTE OTVORY SILIKONEM A NAŠROBUJTE ROHÁČKY



#### 17. UTĚSNĚTE SPÁRY SILIKONEM, ODSTRAŇTE PŘEBYTEČNÝ SILIKON



#### 18. HOTOVO

Silikon ztvdne během několika hodin a je odolný vůči vlhkosti. Intenzivní používání by mělo začít nejdříve 24 hodin po dokončení instalace.

ALTERNATIVNĚ LZE POUŽÍT PŘIPOJOVACÍ, ROHOVÉ A KONCOVÉ PROFILY



NEBO

