

JAK BEZPEČNĚ POVĚSIT ZRCADLO

Pokud nejsou určena např. k nalepení, tak jsou naše zrcadla již vybavena nalepenými závěsy k pověšení. Jsou to plechy s vystouplými očky, za která se zrcadla pověsí na skoby ve zdi. Nejčastěji lepíme 3 plechy na jedno zrcadlo, můžete si tak vybrat orientaci zrcadla - zda si ho pověsíte na šířku či na výšku.



K zrcadlům se závěsy přidáváme i dvě hmoždinky a skobičky do zdi. Na montáži našich zrcadel pomocí přiložených závěsných prvků použijte **vrták průměr 8mm**.



TIP: Doporučujeme Vám také Zavěšovací set zrcadla **FIT č. 810-157**, který obsahuje skoby s nastavitelnou výškou. To se hodí, pokud se Vám nepodaří vyvrtat hmoždinky úplně dle vašich představ, v tom případě vám tyto skoby umožní výšku zrcadla ještě "doladit".



Hrany a rohy zrcadla jsou křehké a náchylné k poškození, které hrozí při manipulaci s ním. **Ponechte tudíž ochranné prvky, jakou jsou ochranné plastové rohy, na zrcadle po celou dobu montáže** a sundejte je, až bude pověšení dokončeno. Nikdy neodkládejte zrcadlo na podlahu nebo tvrdý podklad bez ochranných rohů a obalu.

TIP: U zrcadel s **OSVĚTLENÍM** doporučujeme vývod elektřiny umístit **"na střed zrcadla"**.