

Doporučené postupy čištění produktů Hansgrohe

Moderní sanitární a kuchyňské armatury, sprchy, doplňky, dřezy, umyvadla, vany a radiátory jsou dnes vyrobeny z velmi rozdílných materiálů, aby vyhověly požadavkům trhu ohledně designu a funkčnosti.

Pro předcházení škodám a reklamacím je nutné při jejich používání i při následném čištění brát v úvahu určitá kritéria.

Při péči o produkty společnosti Hansgrohe je třeba dbát na tyto zásady:

- Používat se smí jen ty čisticí prostředky, které jsou pro tuto oblast použití výslovně určeny.
- Čisticí prostředky obsahující kyselinu chlorovodíkovou či mravenčí, koncentrovaný louh sodný, chlorové bělicí látky nebo kyselinu octovou nesmějí být použity, protože by mohly způsobit nenapravitelné škody.
- Čistidla s obsahem kyseliny fosforečné jsou použitelná jen v omezené míře.
- Mísení různých čisticích prostředků je zásadně nepřipustné.
- Abrazivně působící pomocné čisticí přípravky a pomůcky, jako jsou nevhodné prostředky na drhnutí, drsné houbičky nebo hadříky z mikrovlákna se rovněž nesmějí používat.
- Bezpečnostní pokyny od výrobce čisticího prostředku musí být bezpodmínečně dodržovány.
- Čištění je nutné provádět s předepsaným dávkováním a dobou působení, se zaměřením na specifikované předměty a v závislosti na potřebách.
- Tvorbě usazenin vodního kamene je třeba předcházet pravidelným čištěním.
- Při používání čisticích přípravků ve spreji se v žádném případě nesmí roztok nanášet na produkty Hansgrohe, ale na hadřík, kterým se pak čištění provádí, neboť může z čistidla vytvořená mlha proniknout do otvorů a štěrbin na armaturách a způsobit tam škody.
- Po čištění musí následovat opláchnutí dostatečným množstvím čisté vody, aby se dokonale odstranily usazené zbytky produktu (čistidla).
- Záchodové prkénko a víko nechte otevřené tak dlouho, dokud není ukončeno splachování nebo dokud se v záchodové míse nachází silné čisticí prostředky.
- Použití parních čisticích zařízení není dovoleno – vysoké teploty mohou produkty poškodit.

Čištění nábytku v koupelně

- Pro šetrné čištění nábytku v koupelně doporučujeme použít čistý, měkký, vlhký hadr. (nikoliv hadr s mikrovlákny!) Rozlité roztoky okamžitě odstraňte. Mimořádně odolné skvrny (tučné, kosmetika atd.) lze beze zbytku odstranit 1% roztokem mýdlové vody nebo jemného prostředku na nádobí. Následně plochy vyleštíte do sucha. Je nutné dbát na to, aby na okrajích a zadní straně nezůstávaly kapky vody. V zásadě platí, že na ošetřování lesklých ploch se nepoužívají abrazivní prostředky ani prostředky, obsahující alkohol.
- Lesklé plochy po odstranění ochranné fólie během 3 týdnů zcela ztvrdnou. Během této doby s nimi zacházejte velmi opatrně a nečistěte je ani neutírejte.

Čištění zrcadel

- Vypněte svítidlo.
- K odstranění skvrn (tuk, kosmetik atd.) se může použít kůže na mytí oken, vypraná v teplé vodě a dobře vyždímaná. Kapky ulpělé na okrajích se musí bezpodmínečně odstranit měkkým a suchým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo nebo na okna, jakož i jiné chemikálie, neboť by tyto mohly poškodit stříbrnou vrstvu zrcadla a způsobit skvrny. Při neodborném zacházení se zrcadlem zaniká jakýkoli nárok na záruku a ručení.
- Povrchy otřete suchým příp. vlhkým hadrem.
- U toho je třeba dbát toho, aby do světla nemohla vniknout žádná kapalina.
- Zrcadlo orosené vodní parou by mělo být co nejrychleji vysušeno leštěním nebo cíleně větráním.
- Škody vzniklé neodborným zacházením nepodléhají naší záruce.

Důležitá upozornění

Také zbytky kosmetických přípravků, jako jsou např. tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, barvy na vlasy, parfém, voda po holení nebo lak na nehty mohou způsobit poškození.

I zde platí: po použití zbytky pečlivě spláchnout vodou.

Právě tak nesmí být pod produkty uskladněny čisticí prostředky nebo chemikálie, např. ve skřínce pod umyvadlem. Výpary mohou v tomto případě produkty poškodit.

U již poškozených povrchů dochází působením čisticích prostředků k dalšímu prohlubování škod.



Díly s poškozenými povrchy se musí vyměnit, jinak vzniká nebezpečí úrazu.

Na škody vzniklé neodborným zacházením se nevztahují naše záruky.

Záruka

Společnost Hansgrohe garantuje uživateli, že tento produkt neobsahuje žádné výrobní chyby. Pokud by se ale přesto v období 5 let od data nákupu měli objevit nějaké vady, společnost Hansgrohe je bezplatně odstraní. Předpoklady a detaily k tomuto záručnímu plnění naleznete na internetu na stránce www.hansgrohe-int.com/guarantee. Pro uplatnění vašich práv plynoucích z této záruky se prosím obraťte na vašeho distribučního partnera. Tato záruka neomezuje práva ohledně spotřebního zboží příslušné místní legislativy.

QuickClean

S ruční čisticí funkcí QuickClean stačí jednoduché odstranění vodního kamene prsty z trysek kotouče tvarujícího proud vody.

Jednoduše čisté: Vapenné usazeniny můžete z noplek snadno odstranit otřením.

