

Návod na údržbu

Rozhodli jste se pro výrobek s povrchem vysoké kvality. Dodržujte následující pokyny pro údržbu.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody na výrobku vzniklé nesprávnou údržbou a manipulací.

Pokyny pro údržbu sanitárních keramik

- Dbejte na to, aby sedátko sanitární keramiky nebo víko pisoáru byla během působení čisticích prostředků otevřená či odmontovaná.
- Používejte tekuté, jemné čisticí prostředky a vodu.
- Abrazivní čisticí prostředky s obsahem chloru použijte výlučně v případě silných usazenin.
- Nepoužívejte pro čištění žádné ostré nebo špičaté předměty.

Pokyny pro údržbu v případě silného znečištění a vápenných usazenin

- Silná znečištění odstraňte pomocí čisticího prostředku vhodného pro sanitární keramiky. K tomuto účelu dodržujte údaje od výrobce čisticího prostředku.
- Vápenné usazeniny odstraňte pomocí jemného octového čističe.

Manipulace s WC sedátkem

- V případě, že je Vaše WC sedátko vybaveno plynulým sklápěním, netlačte na WC sedátko mechanickou. Poškozují se tím brzdící prvky.
- Neodklápujte WC sedátko nad maximální úhel otevření.
- Nepostavujte se na WC sedátko.
- Nepoužívejte WC sedátko jako odkládací plochu.

Pokyny k ošetřování pro WC sedátko, sedátko bidetu a víko pisoáru

- Dbejte na to, aby sedátko sanitární keramiky nebo víko pisoáru byla během působení čisticích prostředků otevřená či odmontovaná.
- Používejte tekuté, jemné čisticí prostředky a vodu.
- Používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna.
- Nepoužívejte pro čištění žádné ostré nebo špičaté předměty.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem chloru nebo kyselin či leptavé čisticí prostředky.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

- Okamžitě odstraňte látky obsahující rozpouštědla.

Čištění povrchů

- 1 Očistěte povrchy. K tomuto účelu dodržujte následující pokyny pro údržbu.
- 2 Poté povrchy osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.