**Ovládací tlačítko TECESquare II kovové pro dvoumnožstevní splachování**

Obj. č.: 9240831

Barva: Lesklý chrom

Výstavní maketa: Ano

DU 1: 1 ks



DU 2: 10 ks

Popis:

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Kovové ovládací tlačítko se dvěma pružinovými tlačítky. Včetně ovládacích táhel, instalačního materiálu a demontážního nástroje. Kompatibilní se sadou pro vzhazování čisticích tablet. Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 3 mm

Údaje o prodeji:

Název produktu: Ovládací tlačítko TECESquare II kovové pro dvoumnožstevní splachování, lesklý chrom
Komoditní skupina: 904
Skupina výrobků: 2009040070

**Náhradní díly:**

- | | | |
|---|---------|--------------------------------|
| 1 | 9820263 | Upevňovací šrouby |
| 2 | 9820022 | Ovládací táhla |
| 3 | 9820180 | Speciální přísavky |
| 4 | 9820347 | Nosný rám |
| 5 | 9820390 | Demontážní a programovací klíč |
| 6 | 9820498 | Ovládací táhla „easy fit“ |
| 7 | 9820497 | Upevňovací šrouby „easy fit“ |