




# Ovládací tlačítko Geberit Omega20 (dříve Omega30), pro 2 množství splachování, Square



Obrázek s příkladem

## ÚČEL POUŽITÍ

- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

## VLASTNOSTI

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Ovládací síla (N) max. 20 N  
Tvar tlačítka hranatý

- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa

## ROZSAH DODÁVKY

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm
115.080.01.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: bílé	Plast	21.2	14.2	1
115.080.11.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designové proužky: bílé matné	Plast	21.2	14.2	1
115.080.14.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21.2	14.2	1

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Materiál</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm
<b>115.080.16.1</b>	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: černé	Plast	21.2	14.2	1
<b>115.080.DW.1</b>	Deska a ovládací tlačítko: černá Designové proužky: černé matné	Plast	21.2	14.2	1
<b>115.080.JQ.1</b>	Deska a ovládací tlačítko: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21.2	14.2	1
<b>115.080.JT.1</b>	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21.2	14.2	1
<b>115.080.KH.1</b>	Deska a ovládací tlačítko: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	21.2	14.2	1
<b>115.080.KJ.1</b>	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21.2	14.2	1
<b>115.080.KK.1</b>	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designový proužek: pozlacený	Plast	21.2	14.2	1
<b>115.080.KM.1</b>	Deska a ovládací tlačítko: černá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21.2	14.2	1