

## Pokyny pro péči

Vážený zákazníku,

upřímně Vám děkujeme za zakoupení tohoto vysoce kvalitního výrobku TECE.

Aby si povrch výrobku zachoval svůj původní vzhled, je třeba, abyste věnovali pozornost následujícím informacím:

- Zbytky nečistot nejprve odstraňte měkkým hadříkem bez silného drhnutí.
- K čištění viditelných povrchů používejte pouze teplou vodu.
- Můžete použít také bezbarvý jemný tekutý čisticí prostředek s aniontovými nebo neiontovými povrchově aktivními látkami.
- Čisticí prostředek nestříkejte přímo na povrch!
- Hadřík navlhčete a nečistoty odstraňte pouze lehkým tlakem.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky ani čisticí houby!
- Aby se čisticí prostředek zcela odstranil, opláchněte po očištění dostatečným množstvím čisté vody.