



Lissé Waschtisch-Einhandbatterie 130mm ohne Ablaufgarnitur

Artikelnummer: 33521845



Explosionszeichnung



Lissé Waschtisch-Einhandbatterie 130mm ohne Ablaufgarnitur

Artikelnummer: 33521845



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	092084020ff	Griff	1
2	09283003490	Haube	1
3	09311106390	Stift	2
4	09290611790	Verlaengerung	1
5	09231012390	Mutter	1
6	09141003890	Dichtung	1
7	9015050420090	Kartusche	1
8	90230116101ff	Luftsprudler	1
9	0430110387590	Befestigungssatz	1
10	0430040180090	Schlauch	2
11	09311101190	Stift	1

Lissé Waschtisch-Einhandbatterie 130mm ohne Ablaufgarnitur

Artikelnummer: 33521845



Durchflussdiagramm

