Montáž

Horní montáž dřezů

- Vyznačte výřez pro dřez podle rozměrů v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony (pouze u některých dřezů).
  Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Po vyřezání otvoru v desce je potřeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.

Fragranite a Tectonite® dřezy

- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Centro (CNG) a Maris (MRG 610) jsou již z výroby opatřeny novými **příchytkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřezu po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytky se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu, viz ilustrační montážní video **příchytek Fast-Fix**. Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.